

POWERFULL®



# ステンレス鋼製外ねじ形 ストップバルブ

## 42MPa タイプ



### Stop Valves

■ Outside Screw Type



## 特長

- ① ステムは外ねじ式のため、摺動ねじ部は流体の影響を受けません。
- ② グランドナットを外さず、パネルに取付けができます。
- ③ グランドパッキン部は、異種多重シール方式を採用しており、信頼性の高い、グランドシール構造となっています。
- ④ ボンネットレス形のため、ボンネットリークがありません。
- ⑤ ソフトシールタイプのディスク弁の製作も可能です。



## Fujikin Incorporated

あらゆる部分にお客様からのご提案を取り入れさせていただいております。







●パネル取付要領

- ・本製品は、グラウンドナットを緩めずにパネル取付け可能な構造となっております。
- ・パネル取付けの際には下記手順で行って下さい。

パネル穴径寸法表

呼び径	取付寸法 <sup>+0.5</sup> <sub>0</sub>
6.35、8A	30.5
9.52	30.5
12.7、10A、15A	34

六角ナット  
ハンドル  
グラウンドナット  
パネルナット  
パネルオサエリング  
パネルオサエウケウ

六角ナットを緩め、ハンドルを取外して下さい。  
パネルナットを上の方(グラウンドナット側)へ移動させて下さい。

パネルオサエリングを横に伸ばしながら、上に持ち上げて下さい。

パネルオサエリングは段差のある方をパネル側として下さい。

パネルオサエリングは段差のある方をパネル側として下さい。

パネルナット  
パネルオサエリング  
パネル  
パネルオサエウケウ

・パネル穴に弁を差し込んで下さい。(このときパネルウケウは、パネルの下にあること)  
・**被覆ゴムを取り除いた**パネルオサエリングを弁に組込んで下さい。  
(注)パネルオサエリングは、段差のある方をパネル側として下さい。

・パネルオサエリングの下部をパネル穴にはめ込み、パネルナットでパネルオサエリングを締付け、弁を固定させて下さい。  
・次にハンドル、銘板、座金、六角ナットの順に取付けて完了です。  
(六角ナット締付トルク  
φ6.35、φ9.52、8A-3N・m  
φ12.7、10A、15A-5N・m)

グラウンド部は、応力緩和の少ないパッキンスタイルとなっており、製品出荷前にも充分調整いたしておりますが、耐圧試験等の加圧前には、グラウンドナットが緩んでいないかなど、締付状態のチェックをお願いいたします。

同じ製品を繰り返しご使用頂いているお客様におかれましては、ご使用条件や使い方が変わる際には、トラブルの未然防止のためフジキンまでお知らせ下さい。

誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性やご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断のもとにご選定頂きますようお願いいたします。  
また、取扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解のうえ、ご使用頂きますようお願いいたします。

「超・極・微とファイン」の最先端機器は宇宙環境創りの――



URL <http://www.fujikin.co.jp/> E-mail [info@fujikin.co.jp](mailto:info@fujikin.co.jp)



2005年内閣総理大臣表彰  
第一回ものづくり日本大賞  
優秀賞受賞



フジキンはeco検定  
サポート企業です。  
エコビールを  
応援します。

- 東北ブロック  
Tel.022-215-3331 (代)
- 西関東ブロック  
多摩中央営業所 Tel.042-656-3391 (代)  
甲信中央営業所  
4355-0131  
605-6781
- 中部ブロック  
名古屋中央営業所 Tel.052-505-7801 (代)  
北陸中央営業所
- 近畿ブロック  
関西支店 Tel.06-6532-5601 (大代)  
堺出張所・東大阪営業所・京都中央営業所・  
神姫営業所・西蒲荘在所・山陽中央営業所・  
新居浜出張所・東広島出張所・周南駐在所
- 西部ブロック  
西部中央営業所 Tel.092-431-1331 (代)
- 国際事業本部  
東京事務所 (大代)  
大阪事務所 Tel.06-6372-7141 (大代)

(注)市町村合併等により、電話番号ほか記載と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください

取扱店



携帯向けURL

- 本店  
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2-3-2 Tel.06-6532-5601 (大代)
- 総本社  
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 (北阪急ビル) Tel.06-6372-7141 (大代)  
Tel.050-3160-7141 (IP)
- 新本社 秋葉原中央総合センター  
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 (秋葉原ダイヤビル) Tel.03-3252-0301 (大代)
- 本部  
〒601-8133 京都府京都市南区上鳥羽薬田20-1 Tel.075-661-6791 (代)